

L'Electrificateur de Clôture

L'Energie propre - naturelle

PICFOR

DE QUALITE TECHNIQUE

**Simple
Robuste
Economique
Puissant**



Alimentez votre Clôture Electrique avec votre Electrificateur...

Qui s'y frotte s'y



La qualité
Une marque de fidélité

un fabricant français de
45 années d'expérience - un label **A.R.B.**

Notre production : Boîtiers d'électrificateurs, Enrouleurs, Supports enrouleurs, Piquets de Clôture, Piquets de terre etc..., ils sont protégés anti-corrosion dans nos ateliers intégrés de galvanisation à chaud et d'électrolyse.

Les électrificateurs **PICFOR** à pile ou à accu équipés du bloc rupteur **A R B O** sont bien connus des utilisateurs. De par sa conception, deux roulements à billes sur l'axe du volant, ce mécanisme est pratiquement inusable et absolument indérégable.

La génération d'électrificateurs électroniques à impulsions ultra courtes, basse impédance, apporte un + à la puissance et un + à l'économie sur secteur, pile et accu.

Ces appareils sont aux normes européennes de Juin 1982 NFC 78.200, de la commission 61H des appareils électrodomestiques à la ferme. Les caractéristiques maxi de **sécurité à ne pas dépasser par le fabricant sont 10Amp., 10.000 Volts, 2,5mc, 5 Joules**. Toutes les indications au dessus de cette norme sont mensongères. Elles peuvent être contrôlées par les inspecteurs du travail en agriculture et sont répressibles par la commission des consommateurs.

Nous vous informons que tout électrificateur peut atteindre le seuil maximum de cette norme, mais bien évidemment, au détriment de la consommation d'énergie.

IMPORTANT : Un électrificateur d'une puissance moyenne est très efficace s'il a une excellente prise de terre.

2 MOYENS DE CONTRÔLE : L'appareil en fonctionnement

- 1) Poser une main sur le piquet de terre et l'autre au sol dans l'herbe (on ne ressent aucun picotement).
- 2) Avec un contrôleur de prise de terre.

GARANTIE : 24 mois

Pour électrificateurs : Types "SOL 12", "EURAUP 12" "EURAUP 8" et "EURAUP 4"

Présentation de l'électrificateur électronique pile 9V., accu 12V. et solaire 12V.

Il comprend une tête plastique en A.B.S. et un fond en tôle d'acier 8/10, galvanisé à chaud de 200 mm x 145 mm x (hauteur suivant l'équipement).

2 compartiments distinguent ce modèle d'appareil :

* **1^{er} compartiment** où est logé l'accu ou pile, accessible par les vis ou chevillons.

* **2^{ème} compartiment** : En enlevant le dessus fixé par 4 vis, toute la partie électrificateur est bien en vue, plaquette interchangeable instantanément, condensateur fixé par un simple écrou et deux clips plats, puis le transfo par 4 vis. La partie avant ou tableau est tout simplement glissée dans une rainure, donc un gain de temps considérable, lors de toutes interventions.

ELECTRIFICATEUR ELECTRONIQUE SOLAIRE

SOL'12

Accu 12 Volts
(Modèle "ESPACE 912")

Poids

12 Kgs
Complet
avec accu
15 Amp.

* **L'ensemble** pied et panneau solaire est indépendant de l'électrificateur. Le pied, introduit dans l'emplacement carré prévu à cet effet, se raccorde automatiquement à la fiche polarisée, placée dans le fond du puits. Le panneau peut être enlevé et remis à volonté pour le transport.

* **Sur le tableau** - Pour vérifier l'ensoleillement, pousser le levier côté flèche et lire le lecteur. Il vous indique la quantité d'électricité débitée par le panneau :

N° 10 = Très bon N° 6 = Moyen N° 2 = Très mauvais
N° 8 = Bon N° 4 = Mauvais

* L'électrificateur ne peut se satisfaire à lui-même, si le panneau ne débite qu'au N°2. Il y a lieu, dans ce cas, d'arrêter le fonctionnement de l'appareil pour laisser charger la batterie.

* Le panneau solaire, bien dirigé vers le soleil, entretient en permanence, l'accumulateur au maximum de son voltage.

* En agissant de la même manière sur le levier indiqué plus haut, vous contrôlez la charge de la batterie.

* **Accumulateur** : L'électrificateur solaire est équipé d'accumulateur étanche sans entretien.

* **Avantage de cet équipement** : Si l'appareil est renversé incidemment, ses éléments ne subiront aucun dommage causé par l'acide.

* 2 possibilités d'équipement :

- 1 accumulateur 12 V., 15 Amp.
- 1 accumulateur 12 V., 25 Amp.



ELECTRIFICATEURS SECTEUR

RB 80

220 V.~ à impulsions ultra-courtes

RB 80.V

220 V.~

Poids

1,4 Kgs

* Ses qualités exceptionnelles font que l'électrificateur "RB 80" convient parfaitement à l'alimentation de toutes longueurs de ligne et est particulièrement recommandé pour parquer les animaux difficiles.

* Cet appareil est muni des tous derniers perfectionnements.

* Son système de lampe contrôle, équipé d'un éclateur, est réglé non seulement pour s'atténuer, mais pour s'éteindre; ceci afin d'éviter toutes incertitudes lors d'une perte sur la ligne de clôture.

* Le **parafoudre**, est monté d'origine, à l'intérieur, entre les bornes terre et clôture.

* Le fusible est placé entre les fiches du cordon d'alimentation (0,20 Amp.).

* L'ensemble est logé dans un coffret en matière plastique incassable (A.B.S.)

NOTA : Contre la foudre, protéger votre "RB 80" par un boîtier à placer entre la prise de courant et l'électrificateur. (voir boîtier parafoudre BPF).

- Spécial bâtiment d'élevage
- Gardiennage d'animaux faciles



ELECTRIFICATEURS

MECANIQUES AVEC BLOC ARBO

B12 12 Volts Série "grande capacité"

* Appareil pouvant recevoir un accu 12 V. plus important, mais plus lourd que le type "B 12 .L".

* Contrôle de l'accumulateur par voltmètre spécial.



Poids

24 Kgs
avec accu
50 Amp.

Dimensions intérieures du coffre à accu

260 x 195
H. 250

B12.L 12 Volts Série "légère"



* Modèle puissant.

* Même présentation que le type "Standard".

* Appareil équipé du bloc rupteur ARBO et d'un accu léger spécial 12 V. 40 amp. à décharge lente.

* Appareil 12 volts recommandé.

Poids

18 Kgs
avec accu
40 Amp.

Dimensions intérieures du coffre à accu

200 x 175
H. 250

STANDARD 6 Volts

* Même présentation que le Type "B12.L"

* Appareil étudié pour l'utilisation des accumulateurs 6V de capacité moyenne jusqu'à 50 et 75 Ampères.

* Modèle recommandé, puissant, facile à transporter, monté avec le bloc ARBO. Il est équipé d'un contrôleur de clôture et d'accumulateur.



Poids

15 Kgs
avec accu
50 Amp.

Dimensions intérieures du coffre à accu

200 x 176
H. 250

A ACCUMULATEURS

ELECTRONIQUES

EURAUP 12

12 Volts

pour Accu 40 Amp.
(Modèle "ESPACE 912")

* Même présentation que "EURAUP 8"



Poids

15 Kgs
avec accu
40 Amp.

E912STD

12 Volts

pour Accus 40 ou 45 Amp.



* Electrificateur électronique 12 V.

* Fonctionnement par TRIAC

* L'électronique est insérée dans un boîtier plastique, puis l'ensemble logé dans un coffret galvanisé.

* Reçoit des accus 12 V. 40 ou 45 Amp.

Poids

19 Kgs
avec accu
45 Amp.

Dimensions intérieures du coffre à accu

220 x 200
H. 250

ESPACE 912

à impulsions ultra-courtes

* Cet électrificateur, indépendant de son alimentation, se suspend directement sur son piquet de terre.

* L'"Espace 912" s'équipe indifféremment, de piles 9 Volts ou d'accus 12 Volts, de capacité et d'encombrement illimités.

* Livré avec un piquet de terre et un cordon muni d'un jeu de pinces + et -.

* Respecter la polarité, lors du branchement. Il ne fonctionne pas si la polarité est inversée.



Poids

1,6 Kgs
sans accu

ELECTRIFICATEURS A PILES

MECANIQUE AVEC BLOC ARBO

P8 N 9 Volts

- * Equipé du bloc rupteur ARBO 9 V.
- * " d'un condensateur de puissance.
- * " d'un contrôleur de clôture, il reçoit dans son coffre toute piles de 9 V, jusqu'à 130 Amp.
- * Etudié spécialement pour fonctionner avec pile 9 Volts.



Poids

7 Kgs
avec pile

Dimensions intérieures du coffre à pile

195 x 145
H. 163

ELECTRONIQUES

EURaup 4 9 Volts (Modèle "ESPACE 912")



Nouveau

- * Pour le gardiennage facile. (Ex. chevaux)
- * Réglage de la puissance par potentiomètre interrupteur
- * Contrôleur de la ligne.
- * Efficace sur une longueur moyenne
- * Livré avec son piquet de terre
- * Reçoit des piles 9 V. 55 Amp.

Poids avec pile

4,4 Kgs

Dimensions intérieures du coffre à pile

200 x 145
H. 115

EURaup 8 9 Volts (Modèle "ESPACE 912")

* Il possède un contrôleur de ligne de clôture et un contrôleur de capacité de la pile.

* Le contrôleur de pile fonctionne par une simple pression sur le bouton du tableau; Il vous donnera la valeur capacitive de la pile.

* Si l'aiguille dévie sur la dernière échelle de l'indicateur, la pile est à changer.



Poids avec pile

6 Kgs

Dimensions intérieures du coffre à pile

200 x 145
H. 160